

使用方法

- ①ご使用になる前に、カーソケットの中のホコリ等をきれいに取り除きます。
- ②本製品のカープラグ先端キャップが緩むことがありますので、ご使用前に増し締めします。
- ③本製品のカープラグを、カーソケットに差し込みます。
※カーソケットの形状が特殊な車(外車及び一部国産車)では使用できない場合があります。
- ④本製品のコネクタ (USB Type-C) を端末に差し込むと、端末側の充電表示が点灯し、充電を開始します。
※充電開始しない場合は、本製品から端末を外した状態で、本製品をカーソケットに差し直してください。
※本製品のコネクタ (USB Type-C) を家庭コンセント用 AC 充電器や車載用 DC 充電器の USB Type-C ポートに差し込まないでください。(事故、故障の原因となります。)
※端末によっては、端末側の充電表示が表示されない場合があります。
- ⑤端末の充電表示が充電完了表示になると、充電完了です。
※端末の充電完了表示に関しては、端末の取扱説明書をご確認ください。
- ⑥充電が完了したら本製品の充電コネクタ (USB Type-C) を端末から取り外し、本製品をカーソケットから抜いて保管してください。

