

各部の名称とキャップが閉まるDCソケットの寸法

車両によりDCソケットのキャップが閉じない、または完全に閉じない車種があります。予めご了承ください。



[Type-C と Type-A の 2 ポート搭載した、クルマ用の USB 充電器です
Type-C ポートは USB PD (USB Power Delivery) 規格に準拠します
Type-A ポートは QC3 規格に準拠します]

USB Type-Cポート

出力電圧 / 電流：
USB PD 対応端末 最大36W
(12V3A/9V3A/5V3A)

USB PD 非対応端末 最大15W
(5V3A)

2ポート同時使用時

最大15W (5V3A)
※2ポート共5V出力になります

USB-Aポート

出力電圧 / 電流：
QC3 対応端末
最大18W (12V1.5A/9V2A/5V3A)

QC3 非対応端末
最大15W (5V3A)

DCプラグ

入力電圧 : DC12V/24V
(マイナスアース車)

取っ手

90度回転します
製品をDCソケットから
抜くときにつまみます

お買い求めになる前に

●本製品の改造（配線の切断）・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。当社では改造・分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。●本製品を使用中に万一携帯電話の故障やメモリの消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。予めご了承ください。●本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。台紙中面の保証規定をご確認いただき、レシートと共に台紙中面の保証書を大切に保管してください。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けで使用ください。●本製品はDC12V車（一般乗用車）およびDC24V車（トラック等）のマイナスアース車で使用できる充電器です。DCソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電しながら、音楽再生操作等ができない場合があります。●本製品で端末機器の充電を行いながら市販のハンズフリーキットを併用されると、ハンズフリーキットから雑音が発生する場合があります。●本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。●コネクタ形状の異なる端子をポートに挿さないでください。故障原因となります。

使用上のご注意

- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けで使用ください。
- DC12V/24Vマイナスアース車でご使用ください。
- DCソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。
- ご使用の前にDCソケットの中のホコリや灰等をきれいに取り除いてください。
- 安全の為、走行中の端末機器の操作はおやめください。
- 充電時間は端末機器の機種や充電時の使用状況により異なります。
- 端末機器のバッテリーが古い場合や、故障している場合には充電できません。
- 使用環境温度（周囲の温度）が0～40°Cの範囲でご使用ください。
- 運転の妨げになると思われる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- 各メーカーの純正USBケーブルを使用してください。
(純正以外のUSBケーブルによっては不具合が生じる場合があります)
- アイドリング時や別売りの増設ソケットのご使用はバッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。
- エンジンを切った状態でのご使用はバッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。
- キーを抜いてもDCソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めた際は本製品をDCソケットから抜いてください。
- 本製品の塗装やメッキは、摩擦により剥がれる場合があります。
- 本製品の誤った取り付け、改造（配線の切断を含む）をして使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。
- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は直ちに使用を中止し、当社までご連絡ください。

使用方法

①車のDCソケット内と本製品のDCプラグのゴミやホコリ等をきれいに取り除きます。②本製品のDCプラグを車のDCソケットに挿し込みます。③本製品の通電 LED ランプの青色点灯を確認します。④本製品のUSBポートにご使用機器付属の純正USBケーブルを接続します。⑤充電を終了する際はUSBケーブルを抜いてください。その際、コネクタ部を持ち、ねじったり斜めにしたりせず、USBコネクタに対して平行にゆっくりと抜いてください。⑦ご使用後は、本製品をDCソケットから抜いて保管してください。

※端末の充電表示に関しましては、端末本体に付属の取扱説明書をご確認ください。
※端末によっては本製品で充電できない場合があります。

※充電完了までの所要時間は端末の機種や、充電環境によって異なります。

※端末によっては本製品で充電しながら音楽再生ができない場合があります。

USBコネクタのご注意

ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認の上、ご使用ください。本製品のUSB Type-Cポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他の充電器のUSB Type-Cコネクタを挿さないでください。