

DC-063

DC-113W USB 3 ポート
PD(65+30)W+18W
材質:PC樹脂/ABS樹脂

各部の名称と主な製品仕様



出力電圧 / 電流

USB-C1 ポート PPS 対応
USB PD 対応端末 最大 65W
(20V3.25A/15V3A/12V3A/9V3A/5V3A)
USB PD 非対応端末 最大 15W (5V3A)
※60W を超える出力は対応の USB-C ケーブルを接続する必要があります。
※本製品にUSBケーブルは付属していません。

USB-C2 ポート PPS 対応
USB PD 対応端末 最大 30W
(12V2.5A/9V3A/5V3A)
USB PD 非対応端末 最大 15W (5V3A)

USB-A ポート
急速充電対応端末 最大 18W
(12V1.5A/9V2A/5V3A)
急速充電非対応端末 最大 15W (5V3A)

ご使用中、ご使用直後は高温になる場合があります。根元部分にお手を触れないようご注意ください。高温時は過熱保護機能により出力制限することがあります。

お買い求めになる前に

●本製品の改造（配線の切断）・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。当社では改造・分解に対して発生した損害は一切負いかねます。●本製品を使用中に万一換気電池の故障やメモリの消失、バッテリー・バッテリーの破損等が発生した場合は、当社では一切の責任は負いかねます。予めご了承ください。●本製品の保証期間はお買上げの際のレシート日付より6ヶ月です。台紙底面の保証規定をご確認いただき、レシートと共に台紙中の保証書を大切に保管してください。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●本製品はDC12V車（一般乗用車）およびDC24V車（トラック等）のマイナーステア車で使用できる充電器です。DCソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。●本製品によっては本製品で充電しながら音楽再生操作等ができない場合があります。●本製品で端末機器の充電を行なうから市販のハンズフリーキットを併用されると、ハンズフリーキットから雑音が発生する場合があります。●本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障原因となります。

株式会社カジムラ

使用上のご注意

- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●DC12V/24Vマイナーステア車でご使用ください。●DCソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。●ご使用前の確認として、必ず本体と車両の電源を接続する前に、車両の電源スイッチをOFFにしてください。●走行中の充電器の運転はおやめください。●走行時間は充電器の電池容量によって異なります。●本製品は充電器の電池容量によって走行時間に違いがあります。●本製品はバッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。●エンジンを切った状態でのご使用はバッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。●キーを抜いてもDCソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めても際は本製品をDCソケットから抜いてください。●本製品の塗装やメッキは、摩擦などでり割れが発生します。●本製品は取り付けた取り付けた際の隙間の削除、改造、破損等がござります。当社ではその責任を負いかねます。●本製品は常にご使用中に異音、発熱、変形、異常音等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

使用方法

- ①車のDCソケット内と本製品のDCプラグのゴムやホルダー等をきざみに取り除きます。●本製品のDCプラグをDCソケットに差し込みます。●本製品のLEDランプが点灯するか確認します。●本製品のUSBポートを充電する付属の純正USBケーブルを接続します。●充電します。する際はUSBケーブルを抜いてください。その際、コネクタ部を持ち、ねじらじめ斜めにしたりせばUSBコネクタ部に対して平行にゆくこくこく抜いてください。●本製品後は充電用をDCソケットから抜いて保管してください。※端末本体の充電表示に明滅します時は、端末本体に対する取扱説明書をご確認ください。※端末によっては充電完了まで所要時間が端末の機種や、充電環境によって異なります。※端末によっては本製品で充電しながら音楽再生ができない場合があります。

USBコネクタのご注意

ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物（金属片、鉛筆の芯、ビン、砂など）または液体（汗、化粧水、飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間に短絡（ショート）し火災や焦げの原因となる大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合ご使用をおやめください。コネクタ部斜めに持ち込んだり、接続状態を上左右に無理な力を加える、コネクタへの荷物はかけないでください。各接続端子内部の導通性異物や液体の混入、付着はないか必ず確認の上、ご使用ください。本製品のUSB Type-Cポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他の充電器のUSB Type-Cコネクタをさせないでください。また1本のケーブルでUSBポートとUSB Type-Cポートを接続しないでください。