

ご購入の前に

●本製品に充電用ケーブルは付属していません。●本製品の改造（配線の切断）・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。弊社では改造、分解に対して発生した損害に関しての責任は一切負いかねます。●本製品を使用中に万一機器の故障やメモリの消去、バッテリーパックの破損などが発生した場合、弊社では一切その責任や保証は負いかねます。予めご了承ください。●本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付けより6ヶ月です。台紙中面の保証規定をご確認いただき、レシートとともに台紙中面の保証書を大切に保管してください。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●本製品はDC12V車（一般乗用車）およびDC24V車（トラックなど）のマイナスアース車で使用できる充電器です。カーソケットの形状が特殊な車（外国車など）には使用できない場合があります。●機器によっては本製品で充電できない場合があります。●本製品で機器の充電をおこないながら市販のハンズフリーキットを併用されると、ハンズフリーキットから雑音が発生する場合があります。●本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。

使用方法

- ①車のカーソケット内と本製品のカープラグの汚れやホコリ等をきれいに取り除きます。
- ②本製品のカープラグを車のカーソケットに挿し込みます。
- ③本製品のUSB-Cポートが白色に発光します。LEDが点灯しない場合は、本製品がカーソケットの奥までしっかりと挿し込まれているかご確認ください。
- ④本製品のUSBポートに、機器のUSBケーブルを接続します。
- ⑤充電完了後はUSBケーブルを抜いてください。その際、コネクタ部を持ちねじったり斜めにしたりせず、機器または本製品に対して平行にゆっくりと抜いてください。
- ⑥ご使用後は、本製品をカーソケットから抜いて保管してください。
 ※機器の充電表示に関しましては、機器に付属の取扱説明書をご確認ください。
 ※機器によっては本製品で充電できない場合があります。
 ※充電完了までの所要時間は機器の機種や充電環境によって異なります。

主な製品仕様

- 入力電圧：DC12V/24V マイナスアース車
- 出力電圧/電流
 USB-Aポート：
 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
 USB-Cポート：
 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A
- 使用温度範囲：0～40℃
- 本体重量：22g
- 本体サイズ：W27xH27xD61mm

USB コネクタ全般のご注意

- ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。
- 取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタに負荷をかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認してください。

使用上のご注意

- 使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。
- DC12V/24V マイナスアース車でご使用ください。
- 運転の妨げになると思われる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けしないでください。
- カーソケットの形状が特殊な車（外国車等）には使用できない場合があります。
- ご使用前にカーソケットの中の汚れやホコリ等をきれいに取り除いてください。
- 安全の為、走行中の端末機器の操作はおやめください。
- 充電時間は端末機器の機種や充電時の使用状況により異なります。
- 端末機器のバッテリーが古い場合や、故障している場合は充電できません。
- 使用環境温度（周囲の温度）が0℃～40℃の範囲でご使用ください。
- 各メーカーの純正USBケーブルまたは弊社販売のUSBケーブルを使用してください。（純正または弊社以外のUSBケーブルによっては不具合が生じる場合があります。）
- エンジンを切った状態でのご使用は、バッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。
- キーを抜いてもカーソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めた際は本製品をカーソケットから抜いてください。
- 本製品と端末機器をUSBケーブルで接続した状態のままエンジンを始動すると、正常に充電が開始しない場合があります。本製品と端末機器はエンジン始動後にUSBケーブルで接続してください。
- 本製品に定格以上の電流が流れた場合には、保護機能が作動して本製品の充電機能が停止します。その場合は、本製品をカーソケットから一度抜いてから再度挿し込んでください。
- 車から離れる際は本製品をカーソケットから抜いてください。
- 本製品の樹脂パーツ・金属パーツに施されたメッキは摩擦により剥がれる場合があります。
- 本製品の取り付けやご使用等による事故・故障・破損等につきましては当社では一切その責任保証は負いかねます。
- 本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は直ちに使用を中止してください。