

アプリのインストールとアカウント登録

- ① iPhoneはApp Store、AndroidはGoogle Playにアクセスしアプリをインストールしてください。


アプリ「スマートライフ+」

※ダウンロード時に通信料金が発生する場合があります。



お持ちのスマホのOSの2次元コードを読み取りしてください。

- ② アプリを起動します。
- ③ 「登録」ボタンを選択します。
- ④ 「メールアドレス」を入力します。



- ⑤ メールアドレスを登録し、「照合コードの取得」を選択します。
- ⑥ 登録したメールアドレスに送られた6桁の認証コードを入力します。
- ※Docomo/au/Softbankなどのキャリアメールの場合はブロックされる場合がありますので、認証コードが届かない場合はgmailや iCloudメールでお試してください。

<

登録

Japan

メールアドレス

SmartLife+@kashimura.com

同意します [プライバシーポリシー](#) 及び [利用規約](#)

照合コードの取得

<

認証コードを入力

|

Eメールに確認コードが送信されました：
SmartLife+@kashimura.com 再送信 (57s)

[認証コードが届いてませんか？](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		✕


- 7 認証コード入力後に登録するアカウント用のパスワードを設定します。
※文字と数字を含む6～20桁を入力します。
- 8 入力完了後に「完了」ボタンを選択します。
- 9 アカウント登録が完了し、ホーム画面が表示されます。



- ※セキュリティ向上のために定期的なパスワード変更をお勧めします。
- ※スマートフォンやOSのバージョンによって画面が異なる場合があります。

アプリに本体を登録する

- アプリ内の操作方法や製品に関する詳しい使い方は下の2次元コードからご確認ください。



- ※製品登録後にファームウェア更新の案内が表示される場合は、最新のファームウェアに更新してください。更新完了まで数分かかります。更新中は絶対に電源を切らないでください。

本体登録後に4G接続サービスの購入が必要です

- ※アプリ内から4Gサービスが購入できます。サービスのプラン内容や価格については下の2次元コードからご確認ください。







安全上のご注意

■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■危険の内容を下表の記号で表しています。

記号	内容説明
 禁止	してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 厳守	必ず守っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な内容が示されています。
 警告	誤った取扱いをすると、死亡や重傷または物的傷害が発生する可能性があります。
 注意	誤った取扱いをすると、軽傷または物的損害が発生する可能性があります。



本製品は、電気ストーブ・電気コンロ・ヒーター・扇風機など、無人で稼動した時に火災・致傷・致死に発展する危険を生ずるおそれのある製品への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼動によって負傷するおそれのある電気器具・機器類への接続利用（アプリ内で機器同士の連動）を禁止します。



長時間使用しない時は付属のACアダプターをコンセントから抜いてください。



付属の家庭用ACアダプターはぬらさないでください。防水対応ではありません。



機器内部に水をかけたりぬらしたりしないでください。



端子をショートさせないでください。



分解や改造はしないでください。



湿気・直射日光は避けて使用してください。



濡れた手で使用しないでください。



火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。



高温になる場所（火や温風ヒーターのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での保管、使用をしないでください。



本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめください。



子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。



ケーブルのコネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。



落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用しないでください



付属の家庭用ACアダプターは本製品以外で使用しないでください。



ケーブルは窓やドアなどに挟み込まないでください。



ケーブルは結束バンドを外して使用してください。



接続端子部の変形や導通性の異物（金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など）または液体（汗・化粧水・飲料水等）が付着した状態でのご使用は端子間が短絡（ショート）し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。



アプリ内の設定が適切であることを必ず実機にて動作確認してください。

※本製品は不審者の侵入や盗難を防止するものではなく、それに伴う被害については責任を負いかねますのでご了承ください。本製品は常に高い信頼性を求められる監視などの用途には動作検知を使用しないでください。製品の誤作動、無反応またハッキングによる損害については責任を負いかねます。

※動いている被写体と背景の色が似ているときは、動作を正しく検知しない場合があります。外部照明の点灯時など、全体的に明るさが急変する場合は誤って動体検知する場合があります。暗くなると検知しにくくなります。検知感度はアプリ内で変更することができます。詳しくは当社ホームページをご確認ください。

※本製品の誤った取り付け、改造（配線の切断を含む）して使用した際の事故、故障、破損などにつきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。

故障かな？と思ったら

●下の2次元コードからご確認ください。

