


使用方法

ご使用になる前に

※お買い上げ時は電池の消耗を防ぐために絶縁シートが本体裏面の電池ケース部に挟まっていますので、初めて使用する時はこれを抜いてください。(図1)

(図1) 絶縁シート




ボタン電池CR2032の±を確認し、図の様に押し込んで取り付けてください。

通常計量

- 1) スーツケース等の計量する荷物の持ち手に本製品のベルトを装着します。このとき、しっかりとバックルがはめ込まれているか確認してください。(図2)
- ※電源ボタンを押す前に荷物を持ち上げる等をして、ベルトに負荷をかけないでください。負荷が掛かった状態での測定は風袋機能(下記参照)での測定となってしまいます。

(図2)



- 2) 電源ボタンを押して電源をオンにしてください。(※計量単位の変更は下記参照) 液晶画面には設定音と共に「kg 88.8 hold」と表示され、起動します。(図3) 起動後、自動で3秒後に設定音と共に「kg 0.0」と表示されます。(図4)

(図3)



3秒後

(図4)



- 3) 本体をしっかりと握って垂直に保ち、ゆっくりと持ち上げて計量します。(図5) 設定音と共に重量と「hold」が表示された状態で、計量が完了します。(図6)

(図5)

垂直に持つ



(図6)

計量完了



- 4) 重量を確認し、荷物をゆっくり降ろしてください。

重量決定後、60秒で自動的に電源がOFFになります。


手動で電源をOFFにする場合は、一度リセットをして(下記参照)液晶画面の表示を「kg 0.0」にしてから電源ボタンを押すと、電源がOFFになります。

リセット方法

- ・重量決定後にリセットしたい場合は、電源ボタンを1回押すと、設定音と共に表示が「kg 0.0」に戻り、リセットされます。(図7)

※計量中のリセットは風袋機能(下記参照)での測定となってしまいます。必ず、持ち上げた荷物を下ろしてから、リセットをしてください。

(図7)



風袋引き機能での計量

- 1) 電源を入れ、通常計量の方法で風袋の重量を測定します。(図8) 重量が確定したら、荷物を持ち上げた状態のまま電源ボタンを押し、リセットをして液晶画面の表示を「kg 0.0」にします。(図9)
- 2) 風袋としたケースや鞄に中身を入れて、通常計量と同じように測定します。重量を確認し、荷物をゆっくり降ろしてください。(図10)

※ 風袋の重さは必ず0.5~3.0kg内にしてください。中身のみの最大計量可能範囲も40kgまでとなります。ご注意ください。

(図8)

風袋の計量完了

(図9)

リセット

(図10)

中身を入れ、中身のみの計量完了



Hold