



ラバーポール用デリネーター 設置方法


- 本体裏面の穴にステンレスバンドを通します。
必ず以下の点に注意しながら挿入してください。



本体裏面図



本体上面図





- ① ステンレスバンドの先端を左図のように通し金具の反対方向に軽く曲げておきます。

- ② 本体を左図の向きに持ちます。

- ③ 左手の親指で「PUSH」側の角穴の左側を押しながら、ステンレスバンドを通します。

- ラバーポールに設置します。



- ① シールを剥がし、デリネーターを適正な位置に決めたのち、バンドを締め付けます。
必ずドレン穴を下にしてください。

- ② 長さが余分である場合には、ニッパー等で適切な長さにカットしてください。